

Störmeldezentrale STM1016S

Bedienungsanleitung für den
Betreiber

Allgemeines



Einsatzmöglichkeiten :

Die Störmeldezentrale STM 1016S ist ein Komplettsystem zur akustischen und optischen Anzeige von bis zu 16 Störmeldungen.

Beschreibung :

Nach Auftreten eines Störmeldesignals (z.B. von der Heizung) leuchtet eine rote Led im Anzeigefeld auf. Der dazugehörige Text verrät die Herkunft der Meldung (in diesem Beispiel die Heizung) . Kurzzeitig auftretende Störmeldungen werden gespeichert und können somit einfach identifiziert werden. Mit dem Aufleuchten der Störmelde-Led wird der eingebaute Summer aktiviert. Über ein Relais kann die Meldung an ein Wählgerät weitergeleitet werden.

Der Summer kann mit der Taste " Summer aus " gelöscht werden . Ebenso die gespeicherte Meldung (Taste " Lampe löschen)

Leistungsmerkmale:

- * Led-Anzeige für jede Meldelinie
- * Eingänge Optoentkoppelt für maximale Störunterdrückung
- * Eingebauter Summer, Sammelrelais
- * Umschaltbare Ruhe-Arbeitsstromansteuerung
- * Umschaltbare Summer Erst-Neuwertmeldung
- * Taster Summer aus ,Lampentest ,Lampe löschen eingebaut
- * Meldesignalspannung aus der Zentrale , kurzschlußfest über PTC
- * Einfache Beschriftung durch herausnehmbare Beschriftungsstreifen
- * Einfacher Anschluß eines oder mehrerer Sammeltableaus
- * Fernbedienung Summer aus, vom Sammeltableau
- * Leicht zu montierendes Wandgehäuse mit separatem Klemmkasten

Bedienung

Normalfall :

Es steht keine Störmeldung an.

Außer der Grünen Led Betrieb dürfen keine weiteren Led´s leuchten .

Störfall :

Es steht eine Störmeldung an .

Die grüne Led Betrieb leuchtet.

Eine der roten Led´s leuchtet.

Der eingebaute Summer ertönt.

Mit der Taste " Summer aus " wird der Summer zurückgestellt.

Erforderliche Maßnahmen zum beseitigen der Störung treffen

(z. B. Wartungsdienst der Heizung verständigen)

Ist die Störung beseitigt kann mit der Taste " Lampe löschen " die rote Led ausgeschaltet werden.

Wird die Taste " Lampe löschen " betätigt ohne das die Störung beseitigt wurde , leuchtet die rote Led weiter.

Wird die Störmeldezentrale STM1016 mit einem Sammeltableau betrieben, kann der Summer auch vom Sammeltableau gelöscht werden .

Fehlerfall :

Die Störmeldezentrale 1016S ist ein sehr zuverlässiges Gerät, und im Einsatz bestens bewährt. Aber auch sie kann ausfallen .

Verständigen Sie sofort Ihren Wartungsdienst wenn Ihnen Fehler auffallen .

Beobachten Sie in regelmäßigen Abständen die grüne Betriebs-Led und drücken Sie die Taste " Lampentest " (alle roten Led´s müssen leuchten)

Wartung :

Schließen Sie für die Störmeldeanlage einen Wartungsvertrag ab. So haben Sie immer Gewähr, daß Ihre Anlage zuverlässig im Störfall meldet.

Ihr zuständiger Errichter