TELENOT
Technik für Sicherheit

Grundgerät	Firmware-Version	compas										
		11.1	11.2	12.0	12.1	12.2	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
T 7008 D-AN	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
comline 2901AN	01.xx						x	x	x	x	x	x
+ Fernpara über analoges Modem	02.xx								x	x	x	x
comline 2016	01.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ EWA	02.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Fernabfrage + ...	03.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Gruppierung + ...	04.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Telepage swiss	05.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ comline 1016S (GSM)	07.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Fernpara über GSM	07.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ comline 2002/2008	08.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ comline 2004E	09.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Fernpara über Modem	10.xx				x	x	x	x	x	x	x	x
+ V.22 (1200 Baud)	11.xx					x	x	x	x	x	x	x
+ O2 SMS V.22	12.xx						x	x	x	x	x	x
comline 1004 (GSM)	11.xx			x	x	x	x	x	x	x	x	x
comline 3216	01.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Fernparametrierung	02.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ AEM	03.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ CWF + comline 3116	04.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ 10 Baud (AEM1/2)	05.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Cityruf	05.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Gruppierung + ...	06.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Platinenversion A4	06.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ ID-Nr. mit ":", ser. S1	07.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ comline 3216FS	07.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Routine SVC-P	08.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ wöchentliche Routine	09.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Platine A6, flashbar	10.xx		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ IP/1	11.xx			x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ IP/1 (autom. Schlüsselverg.)	12.xx				x	x	x	x	x	x	x	x
+ cl 3116 IP für 2 TN, S0-Rel. im Ereignissp.	13.xx								x	x	x	x
+ Firmware flashen über Flashtool	14.xx									x	x	x
complex 216H / compact 100F	00.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ ESp 2560 Einträge	01.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ SE-Eing. Funktion	02.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ MBT + comstar F	03.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ FSM 7762 + AÜG 7761	04.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ MS 7732 + AKG 7733	05.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ BT 7722	06.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
+ Name Transp., Schleuse	07.xx	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x